

Інструкція з монтажу тимчасового огороження

1. Як зробити тимчасове глухе огороження із профіля Rannila 0.4 мм на окремо розташованих опорах.

В якості опор може використовуватися чорний метал, або бетонні блоки.

В якості стовпчиків і прогонів використовується прокат із чорного металу (квадратні, або прямокутні труби, кутики та інше)

Прогони необхідно приварити до стовпчиків.

Після зварювання прогонів і стовпчиків, всю поверхню цих елементів треба пофарбувати.

1.2 Як монтувати профіль Rannila 0.4 мм.

Профіль, на огороження і ворота, кріпиться стандартними саморізами по металу, з глибиною свердління до 3 мм, або 5 мм, в залежності від типу прогону, який застосовується в Вашому конкретному випадку. Глибина свердління саморізу повинна бути трохи більше ніж сума товщин стінки прогону і двох товщин профіля Rannila 0.4 мм. Тобто, якщо профіль кріпиться до прогону, товщиною стінки 2 мм, потрібно застосовувати саморізи до 3 мм. Саморізи рекомендовано кріпити в кожную хвилю профіля верхньої і нижньої нитки прогонів. Якщо є третя, або четверта нитка прогонів, в неї, саморізи можуть кріпитися через хвилю.

2. Як зробити тимчасове секційне огороження із профіля Rannila 0.4 мм окремо розташованих опорах.

В якості опор використовуватися чорний метал, або бетонні блоки.

В якості каркасу використовуються вертикальні труби, горизонтальні кутники. В якості профіля використовується профіль T35 Rannila 0.4 мм. Максимальна висота секційного огороження 2000 мм.

2.2 Як монтувати профіль Rannila 0.4 мм.

Профіль, до кутників, кріпиться стандартними заклепками по металу. Заклепки рекомендовано кріпити в кожную хвилю профіля Rannila 0.4мм.