

Ruukki® Invisible

Piilokiinnitteinen pystysaumalista

Asennusohje

Ruukki Invisiblen asennusohje



1. Esiporaa Ø 27 mm reiät elementtikiinnikkeiden uppoprikoille, reiän keskikohdan reunaetäisyys elementin päästä tulee olla 35 mm.

Huom! Noudata erityistä varovaisuutta porauksessa, sillä reikäpora 'leikkaa' helposti kiinni peltiin!



2. Poista elementtikiinnikkeistä vakiotiivisteprikka, jotta ruuvin kanta 'uppoaa' uppoprikan sisälle.



3. Kiinnitä elementtiruuvit ja varmista kireys siten, ettei uppoprikka jää elementin pintapellin ulkopuolelle.

Lisää tiivistemassa elementtien vaakasaumaan pystyistän leveyttä vastaavalle alueelle.

Merkkää saumanauhan pystylinja elementin pintaan.

Huom! Kiinnitä erityistä huomiota siihen, että elementtien vaakasauma on samassa linjassa pilarin molemmin puolin.



4. Kiinnitä saumanauha huolellisesti kuivaan ja puhtaaseen elementin pintaan. Teipin tarttuminen kannattaa varmistaa rullaamalla ja painamalla sitä voimakkaasti.

Säilytä teipit talvella lämpimässä ja kovilla pakkasilla lämmitä teippiä liimauksen yhteydessä esim. kuumailmapuhaltimella.



- 5.** Kiinnitä tukilistat elementin pintaan hyödyntäen tukilistassa valmiina olevia ruuvireikiä. Tukilista asennetaan pystysuunnassa elementin keskelle. Asenna loputkin tukilistat samalla tavalla.



- 6.** Kiinnitä imukuppitarraimet peitelistan pintaan ja lisää peitelistaan taustapinnalle, reunapokkauksen kohdalle, listatiiviste.



- 7.** Liu'uta peitelistat tukilistan päälle varovasti ylhäältä päin aloittaen seinän alimmasta elementistä. Listan sovitus on tiukka, joten hyödynnä imukuppitarraimia! Peitelistan asentamista voi helpottaa myös kostuttamalla tiivistenauha miedolla saippualluoksella (pH 6–8), jolloin lista liukuu paremmin paikoilleen. Kun peitelistat on asetettu oikealle kohdalleen sivu- ja pystysuunnissa, kiinnitä se yläreunan toisesta nurkasta elementin pintaan hyödyntäen esiporattua reikää. Näin lista lukittuu paikalleen. Asenna seuraavat (yläpuoliset) listat samalla tavalla.



- 8.** Seuraa listan pystylinjaa asennusten edetessä.

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Tarkassa vertailussa on aina käytettävä alkuperäisiä standardeja.

Viimeisimmät tekniset päivitykset löydät: www.ruukki.fi

RUUKKI

Ruukki Construction Oy, Panuntie 11, 00620 Helsinki
020 59 150, ruukki.fi

Copyright© 2022 Ruukki Construction. Kaikki oikeudet pidätetään. Ruukki ja Ruukin tuotenimet ovat Rautaruukki Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Rautaruukki on SSAB:n tytäryhtiö.